



Hold styr på dine yndlingsting, uanset hvor i verden du befinder dig, med denne genanvendte ABS-genstandsfinder. Sæt den fast på din pung eller nøgle, eller sæt den på en taske, bagage eller endda dit kæledyr, så du nemt kan finde den med Apples Find My-app. Kompatibel med alle Apple-enheder (iphone, ipad, iwatch, MAC) Med lost mode, der giver dig besked, når du efterlader dine ejendele. Med integreret bippesignal via højttaler for at finde dine enheder, når du er i nærheden. Batterilevetid afhængig af brug op til 1 år, hvorefter CR2032 kan udskiftes. Pakket i FSC-mix plast fri FSC mix æske. Samlet genanvendt indhold: 50 % baseret på varens samlede vægt. RCS-certificering sikrer en fuldstændig certificeret forsyningskæde for de genanvendte materialer. Fri for PVC.

Farve



Denne vare er trykt på artikel front.

Egenskaber

Minimumsantal: 3 stk.
Materiale: genbrugt ABS
Højde: 0,80 cm.
Diameter 4,20 cm.
Vægt: 10,40 g.
Tåler opvaskemaskine No

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere om denne vare, kan du ringe til os på 32 72 00 00